

取扱説明書

竹装 Fseries ダイニングチェア

- この度は、お買上げ頂き、誠にありがとうございます。
- 安全に機能を発揮させる為に、本書をよくお読み下さい。
- 製品には、万全を期させて頂いておりますが、万一、不具合や不足部品などございましたら、お手数ですがお買上げ店、又は、下記までご連絡下さい。

<製造元>

TEORI

株式会社 **テオリ**

岡山県倉敷市真備町服部1807 〒710


Tel.0866-98-4526 / Fax.0866-98-45-1302

URL : <http://www.teori.co.jp> E-mail: info@teori.co.jp

品質表示

- 外形寸法：幅約58cm×奥行約43cm×高さ約70cm×座高さ約43cm
- 主材：竹集成材・ウレタンフォーム
- 木部表面加工：ウレタン塗装

取り扱い上のご注意



⚠ 注意 ⚠

- 肘置き部をテーブル天板に掛けた時、椅子に荷重をかけるようにして下さい。
製品の変形や破損、転倒、ケガの原因となります。

- 直射日光が当たる場所や、冷暖房の近く、高温多湿になる場所には置かないで下さい。
製品の変形や変色、カビの原因となります。
- 製品の上に立ったり飛んだり、飛び降りたりしないで下さい。製品の変形や破損、転倒しケガの原因となります。
※特に、お子様には十分ご注意下さい。
- 椅子の肘や背もたれの上には絶対に乗らないで下さい。破損や転倒の原因となり危険です。
- 座った状態で椅子を傾けないで下さい。製品の変形や破損、転倒しケガの原因となります。
- 製品は座面が水平になるように置き、不安定な場所に置かないようにして下さい。
- 製品を濡らしたままにしたり、濡れた布などを放置しないで下さい。製品の反りや、フクレの原因となります。
濡れた場合は、乾いた布で水分が残らないように拭き取って下さい。
- 製品に不安定な物を置かないで下さい。破損、床面の傷の原因になります。
- 製品を移動する時は、必ず周囲を確認し、物を載せたままにしたり、引きずったり、落としたりしないで下さい。
ケガや破損、製品・床面を傷付ける原因になります。
- 本来の使用目的以外のご使用はしないで下さい。
- お客様による改造は、故障の原因となります。又、その場合は弊社として責任を負いかねます。
- この取扱説明書は、いつでも取り出せる場所に必ず保管して下さい。
- 安全の為、変形や破損した物は使用しないで下さい。

お手入れのしかた

- 日常は、よく絞った布で拭いて下さい。
- 著しい汚れの時は、中性洗剤で汚れを落とし、1度拭き取った後、必ず乾いた柔らかい布で拭いて仕上げして下さい。シンナー・ベンジン・アルコールなどのご使用は、製品に害を与えますので、ご使用にならないで下さい。